

Prosedyre for å sjekke lufttrykket

Lufttrykket skal kontrolleres 2 ganger pr år. Dette er et garantivilkår.
Prosedyren er lik for alle tanker.

Prosedyre ved sjekking av luft på trykktank.

1. Skru av strømmen til pumpen
2. Åpne en vannkran til det slutter å renne
3. Kontroller/etterfyll trykkluft.
4. Lufttrykket skal være 1,8 bar. (*)
5. Lufttrykket må aldri være høyere enn 0,2 bar under pumpens starttrykk
6. Når lufttrykket er i orden skal tanken være tom for vann.
7. Steng vannkran
8. Skru på strømmen til pumpen

Dersom tanken ved rett lufttrykk ikke er tom for vann, ta kontakt med oss eller autorisert servicested.

(*) For Grundfos konstantrykkspakker gjelder følgende lufttrykk

Forkomprimert trykk på tank	Pumpens set-punkt
3,5 bar	5 bar
3,2 bar	4,5 bar
2,8 bar	4 bar
2,5 bar	3,5 bar
2,1 bar	3,0 bar
1,8 bar	2,5 bar
1,4 bar	2,0 bar



norsk pumpservice a.s

Heiasvingen 33 - 1900 Fettsund
Tlf 63 88 87 00 – Fax 63 88 87 01