

Overgangstabell for tidligere senkepumpemodeller

Ny type	Motor		Amp	Gammel type	Tidligste typene
	Hk	kW	T/M		
A13	0,50	0,37	1,9 / 3,9	A17	A20
A19	0,75	0,55	2,8 / 6	A26	A30
A26	1,00	0,75	3,7 / 7,3	A35	A40
A38	1,50	1,10	5,2	A54	
B10	0,75	0,55	2,8 / 6	B12	B15
B14	1,00	0,75	3,7 / 7,3	B16	B20
B20	1,50	1,10	5,2	B24	B30
B28	2,00	1,50	6,9	B33	B44
C14	1,50	1,10	5,2	C25	
C18	2,00	1,50	6,9	C33	
C27	3,00	2,20	10,2	C51	
	0,75	0,55	2,8 / 6	D6	
D8	1,00	0,75	3,7 / 7,3	D8	
D12	1,50	1,10	5,2	D13	
D16	2,00	1,50	6,9	D17	
D24	3,00	2,20	10,2	D26	
D32	4,00	3,00	13,5	D35	
D44	5,50	4,00	17,3	D45	
F8	2,00	1,50	6,9	F8	
F13	3,00	2,20	10,2	F12	
F23	5,50	4,00	17,3	F22	
G8	3,00	2,20	10,2	G9	
G15	5,50	4,00	17,3	G17	
G20	7,50	5,50	23,7	G23	