

# FMT 60

## Well Mate trykktank

### Datablad



#### Tekniske data

Volum:	60 liter	Høyde:	68 cm
Diameter:	41 cm	Tilkobling:	1"
Vekt:	7 kg	Max arb.trykk:	8 bar
Senter tilkoblingsrør H:	4,7 cm over gulv		

#### Materiale

Tanken er produsert av polyetylen og glassfiberarmert epoksy. Luftcellen er produsert av polyetherurethene.

#### Monteringsinstruks

1. Sett tanken på en jevn og horisontal flate
2. Koble tanken inn på husets anlegg som anvist av rør og koplingslevrandør. Bruk KUN gjengetape, ca 25-30 omdreininger
3. Kontroller forkomprimeringen
4. Start pumpen og påse at anlegget fungerer normalt.

Påse at kuplinger og rørkoblinger er tette.

5. Alt arbeid på/med tanken skal foregå uten trykk.
6. Monter tanken på et frostfritt sted.
7. Monter trykkbryter og sikkerhetsventil på vannanlegget til tanken.

#### Forkomprimering

1. Tanken skal være forkomprimert med luft. Tanken leveres med ca 1,8 bar. Forkomprimeringen SKAL være minst 0,2 bar under innslagstrykket på trykkbryteren.
2. Framgangsmetode for å sjekke forkomprimeringen:
  - a. Slå av strømmen til pumpen.
  - b. Åpne en vannkran, la vannet renne til det ikke kommer mer.
  - c. Kontroller/juster lufttrykket i tanken
3. Påse at minst en vannkran skal stå åpen når forkomprimering sjekkes/etterjusteres.
4. Påse at tanken er tom for vann når den har det korrekte lufttrykket.

#### Vedlikehold

Trykktanken er avhengig av korrekt forkomprimering for å fungere optimalt. Forkomprimeringen skal derfor sjekkes min. 2 ganger pr år. Tanken er ut over dette vedlikeholdsfri.

**norsk pumpeservice a.s**

1900 Fetsund

Tel. 63 88 87 00

Fax. 63 88 87 01

[www.norskpumpeservice.no](http://www.norskpumpeservice.no)