

Overgangstabell for senklepumper

Ny type	Motor				Amp	Gammel type	Eldgammel type
					T / M		
A13	0,5	Hk	0,37	Kw	1,9 / 3,9	A17	A20
A19	0,75	Hk	0,55	Kw	2,8 / 6	A26	A30
A26	1	Hk	0,75	Kw	3,7 / 7,3	A35	A40
	1,5	Hk	1,1	Kw	5,2	A54	
B10	0,75	Hk	0,55	Kw	2,8 / 6	B12	B15
B14	1	Hk	0,75	Kw	3,7 / 7,3	B16	B20
B20	1,5	Hk	1,1	Kw	5,2	B24	B30
B28	2	Hk	1,5	Kw	6,9	B33	B44
C14	1,5	Hk	1,1	Kw	5,2	C25	
C18	2	Hk	1,5	Kw	6,9	C33	
C27	3	Hk	2,2	Kw	10,2	C51	
	0,75	Hk	0,55	Kw	2,8 / 6	D6	
	1	Hk	0,75	Kw	3,7 / 7,3	D8	
D12	1,5	Hk	1,1	Kw	5,2	D13	
D16	2	Hk	1,5	Kw	6,9	D17	
D24	3	Hk	2,2	Kw	10,2	D26	
D32	4	Hk	3	Kw	13,5	D35	
	5,5	Hk	4	Kw	17,3	D45	
F8	2	Hk	1,5	Kw	6,9	F8	
	3	Hk	2,2	Kw	10,2	F12	
	5,5	Hk	4	Kw	17,3	F22	
G8	3	Hk	2,2	Kw	10,2	G9	
	5,5	Hk	4	Kw	17,3	G17	
	7,5	Hk	5,5	Kw	23,7	G23	