

Aggregat og Franklin motorer


Motor Rating		Minimum Rating of Generator			
HP	KW	Externally Regulated		Internally Regulated	
		KW	KVA	KW	KVA
1/3	.25	1.5	1.9	1.2	1.5
1/2	.37	2	2.5	1.5	1.9
3/4	.55	3	3.8	2	2.5
1	.75	4	5.0	2.5	3.13
1 1/2	1.1	5	6.25	3	3.8
2	1.5	7.5	9.4	4	5
3	2.2	10	12.5	5	6.25
5	3.7	15	18.75	7.5	9.4
7 1/2	5.5	20	25.0	10	12.5
10	7.5	30	37.5	15	18.75
15	11	40	50	20	25
20	15	60	75	25	31
25	18.5	75	94	30	37.50
30	22	100	125	40	50
40	30	100	125	50	62.5
50	37	150	188	60	75
60	45	175	220	75	94
75	55	250	313	100	125
100	75	300	375	150	188
125	93	375	469	175	219
150	110	450	563	200	250
175	130	525	656	250	313
200	150	600	750	275	344

NB: Dette skjema gjelder 3-wire eller 3-fas motorer. For å starte 2-wire motor må aggregatet stilles 50% høyere enn som vist i tabellen over.

VIKTIG! Ved bruk av aggregat som fast «backup»-løsning må monteringsanvisninger til aggregat og pumpe følges, kontakt autorisert installatør